# Scotte Rullspackel Våt




Scotte Rullspackel Våt är ett färdigblandat rullbart spackel speciellt anpassat för våtutrymmen och utrymmen med mycket slitage, inomhus. Den smidiga konsistensen och goda fyllförmågan gör Scotte Rullspackel Våt mycket lätt att applicera och fördela med roller, samt att släta ut ytan med spackelspade, och blir därför ett mer ergonomiskt och snabbare alternativ än t.ex ett handspackel.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.

- Mycket hög vidhäftning och våtstyrka
- Smidigt att applicera med roller
- Hög fyllförmåga

## TEKNISK INFORMATION

| | |
|---|---|
| **Verktyg** | roller, stålspackel |
| **Målningstemperatur** | Spackla inte om ytan är kallare än +5°C. |
| **Materialåtgång** | 1 l/m² |
| **Torktider**<br>(vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet) | Ytan torr efter ca 3 timmar. Kan slipas och målas efter 8-12 timmar. |

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se

# APPLICERINGSINSTRUKTIONER

## Förberedelser av ytor

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från fett, smuts, stoft och lösa partiklar. Löst förankrat underlag borstas bort eller binds upp. Löst sittande färg tas bort.

## Applicering

Applicera Scotte Rullspackel Våt med en roller, vänta gärna 5-10 min och eftersläta sedan med en spackelspade. Väntetiden påverkas av om underlaget är sugande eller icke-sugande, samt temperatur och luftfuktighet. Icke-sugande underlag i kombination med låg temperatur och hög luftfuktighet ger längst öppettid. Blir produkten något för torr kan man gå över det området med rullspackel igen för att återfukta det. Max skikttjocklek ca 3 mm. Slipade ytor avdammas före följande spackling, målning eller tapetsering. Spacklade ytor bör förlimmas innan tapetsering.

Se till att ytan är torr innan slipning. Slipa den torra ytan med ett slippapper av för ändamålet lämplig kornstorlek.

Åtgång beräknas till 1 liter/m² vid bredspackling och 1 mm skikttjocklek och 0,3 liter/m² vid 3 gånger spackling vid skarvspackling.

Spacklet uppfyller kraven för CE standard EN 13963 och EN 15824, skarv och bredspackling.

## Viktigt

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.

Torktiderna beror på temperatur/luftfuktighet och skikttjocklek. Kalla utrymmen och hög luftfultighet förlänger produktens torktid.

Vid slipning av spackel över ögonhöjd ska skyddsglasögon användas. Även andningsskydd bör användas. Lämplig typ är Klass P2.

Besök www.beckers.se för mer information.

## Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se