

Våtrum Täckfärg

En matt täckfärg för målning av väggar och tak i våtutrymmen

Våtrum Täckfärg är en matt täckfärg som används i vattenutsatta rum såsom tvättstugor, dusch- och badrum. Färgen ger en vattentät, slitstark och matt yta som är lätt att hålla ren.

*Våtrum Täckfärg ingår tillsammans med Våtrum Grundfärg i Beckers målningssystem som är godkänt av Måleribranschens Våtrumskontroll.

- Godkänt ytsystem för våtrum*
- Vattenavvisande och tålig
- Ger en matt och tvättbar yta



TEKNISK INFORMATION	
Användningsområden	Väggar och tak i våtutrymmen
Glans	Matt (7)
Bindemedel	Akrylat
Verktyg	spruta, pensel, roller
Målningstemperatur	Mellan +10°C och ca +25°C ytemperatur
Materialåtgång	7-9 m²/l
Torktider	Klibbfri efter 1 h. Övermålningsbar efter 4 h.
Verktygen rengöres med	Vatten eller penseltvätt
Våtnötningsmotstånd	SFS-EN 13300 klass 1, ISO 11998.
Burkstorlekar	1,0 L, 10,0 L, 4,8 L
VOC	VOC-gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30g/l.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

VÄGGAR OCH TAK I VÅTRUM

Följ instruktionerna i utförandeanvisningarna för målning i våtrum enligt Måleribranschens våtrumsregler. Målningssystem klass VT är godkänt i både våtzon 1 och 2. Målningssystem klass VA är godkänt endast i våtzon 2.

ÖVRIGA YTOR

TIDIGARE MÅLADE YTOR: Rengörs med Beckers Inomhustvätt enligt instruktion. Blanka ytor mattas av genom slipning med medelgrovt slippapper. Grundmåla med Våtrum Grundfärg vid ommålning på gammal latexfärg då den kan lösas upp av Våtrum Täckfärg.

VINYLBEBLÄDNADER: Vinylbeklädnader som är spaltbara rivs ytskiktet bort på. Vinylbeklädnader som inte är spaltbara avlägsnas helt och hållet. Mjuka och tjocka PVC materiel avlägsnas helt.

PUTS, BETONG, GIPSSKIVOR: I-, på- och bredspackling görs med något av Beckers spackel avsett för spackling i våtrum (Scotte LW Plus, Scotte RW, Spackel Våtrum).

Applicering

Rör om färgen noggrant. Färdigmåla två gånger med Våtrum Täckfärg med roller, pensel eller spruta. Måla inte vid lägre temperatur än +10°C. Vädra ordentligt när du målar i rum med dålig ventilation.

Skötselråd

Beckers våtrumssystem ger en mycket vattenbeständig, slagtålig och smutsavvisande yta. Varje komponent i systemet innehåller mögelförhindrande medel.

RENGÖRING: Ett våtrum kräver litet extra omsorg och regelbunden rengöring för att det skall behålla sitt fina utseende länge. En normal rengöring görs med vanliga syntetiska tvättmedel.

Rengöringsmedel och redskap med slipande effekt skadar ytan och skall inte användas. Använd inte heller sprit (t ex T-Röd) eller starka lösningsmedel, då dessa löser upp färgen. Ta som regel att tvätta nerifrån och upp, skölj sedan med rent vatten och torka ytan.

Väggarna måste också med jämna mellanrum göras ren från kalkavlagringar, tvålrester m.m. Detta är speciellt viktigt vid utsatta ställen som duschplats, vid och under badkar och tvättställ. Använd kalkavlösande rengöringsmedel och mjuk borste. Skölj med rent vatten och torka ytan.

FLÄCKBORTTAGNING: Beckers Alg & Mögeltvätt har en blekande effekt och kan vara effektivt även som fläckborttagningsmedel på smuts och mögelfläckar.

OMMÅLNING: Vid uppfräschning eller kulörbyte kan en ommålning ske med täckfärg avsedd för aktuell våtrumszon under förutsättningen att det målade tätskiktet är oskadat och består av tidigare för ändamålet MVK-godkänt våtrumssystem, klass VT eller VA. Skadade tätskikt ska inte övermålas utan tas ned och göras om från början.

ÖVRIGT: Första tiden efter nymålningen bör man handskas försiktigt med ytorna. Ytan skall torka minst en vecka (7 dygn) innan den utsätts för vattenbegjutning. Ta för vana att efter duschning föra bort vatten från golvet med gummiskrapa. Dra ej för duschdraperi och ställ dörren på glänt. På så sätt kan luftfuktigheten hållas nere och möjligheterna för mögeltillväxt begränsas. Kontrollera att tätningar kring genomföringar och håltagningar är intakta.

Täta nya skruvhål och håltagningar omgående. Se till att ventilationen är tillfredsställande och fungerar som avsetts.

Viktigt

Var försiktig med nymålade ytor. Färgens slutgiltiga goda egenskaper uppnås efter 7 dagar (vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet, kallare temperatur och/eller högre luftfuktighet kan förlänga torktiden ytterligare). Undvik därför att spola vatten direkt på den målade ytan under de första 7 dagarna.

Besök www.beckers.se för mer information.

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.