Arbetsråd utomhus, konsument

Hur gör man?

Måla fönster

Så målar du fönster

Fönstren är bland de mest utsatta delarna på ett hus. För att de ska hålla länge är det viktigt att du pysslar om dem med jämna mellanrum. Arbetsråden gäller framförallt fönster som ska målas om. Ska du måla ett nytt fönster kan du hoppa över de flesta stegen. När du skrapar och slipar är det enklast om du tar loss fönstret och lägger det på en arbetsbänk. När du ska måla är det smidigast att låta fönstret sitta kvar i karmen.

Det här behöver du för att måla fönster

1. Färgskrapa, gärna en större och en mindre **2.** Maskeringstejp avsedd för fönstermålning **3.** Kittkniv **4.** Sandpapper/slipkloss **5.** Tvättsvamp/hink **6.** Kniv **7.** Skruvmejsel **8.** Rakbladsskrapa **9.** Några mjuka, helsyntetiska penslar **10.** Skyddsplast/papper **Dessutom behöver du:** Utomhustvätt, Alg & Mögelmedel, Fönsterkitt, Rostskyddsgrund, Penseltvätt, Grundolja, Grundfärg, Fönsterfärg, spackel för större sprickor (Målarfog) och handskar.

Enkla steg till ett perfekt resultat

1. Rengör

Ta bort gamla tätningslister och skruva loss hörnbeslag. Tvätta sedan alla träytor med Utomhustvätt utspädd enligt rekommendation på förpackningen. Låt verka ca 15 minuter. Skölj noggrant med vatten. Vid soligt väder kan Utomhustvätt ”dunsta” till koncentrerad form vilket medför att medlet kan få en etsande effekt på glas. Var därför särskilt försiktig vid starkt solsken och skölj av ytan noga innan den hunnit torka. Finns det mögel eller alger gör du rent med Alg & Mögelmedel, utspädd enligt rekommendation på förpackningen. Låt medlet ligga kvar och torka, ingen sköljning behövs. Låt ytan torka helt.

2. Skrapa, slipa och laga

Kontrollera om träet är ruttet och byt ut skadade delar. Ta bort all lös färg som flagar. Skrapa eller använd Färgborttagning.

Har kittet börjat spricka bör du avlägsna allt kitt. Slipa av träytorna så att färgen fäster ordentligt. Runda av vassa kanter och borsta bort allt slipdamm.

3. Grundmåla

När träet är helt torrt impregnerar du alla sugande ytor (skarvar och ändträ) med Grundolja. Torka bort oljan som inte sugs in inom 30 minuter. Måla sedan med grundfärg och låt torka. Ta bort färg och rost från hörnbeslagen och grundmåla dem med rostskyddsfärg. Montera sedan tillbaka beslagen.

4. Kitta och laga

Kitta bågarna med hjälp av en kittkniv eller kittspruta. Doppa kniven i vatten med diskmedel i så fastnar inte kittet på kniven. Passa på att laga mindre sprickor i träet med Fönsterkitt eller Målarfog.

5. Måla

När kitt och lagningar har torkat ordentligt maskar du fönstret med maskeringstejp för fönstermålning. Lämna en glipa på ca 2 mm mot kittet så hindrar färgen att vatten kryper ner bakom kittet. Måla alla ytor två gånger och låt färgen torka mellan strykningarna. Måla fönstrets knutpunkter och de nedre delarna på båge och karm en extra gång. Fönstrets insida målas med lackfärg efter rengöring och lätt avslipning.

Tips!

- Kolla väderprognosen. Växlande molnighet är perfekt. Måla inte när det duggar eller regnar.
- Måla flödigt. Lägg på rätt mängd enligt rekommendationerna på burken.
- Montera gärna loss fönstret och lägg det på en arbetsbänk när du utför steg 1-4.
- När du målar fönstret (steg 5-7) är det lättast att låta det sitta kvar i karmen.
- Doppa kniven i vatten med diskmedel så fastnar inte kittet på kniven.
- Ta bort maskeringstejpen innan färgen har torkat, men efter den sista strykningen.

Fråga Beckers om du är osäker

Har du frågor om färg och målning? Ring vår kundservice på 0200-21 21 22 eller mejla till kundservice@beckers.se

Beckers Färg, 120 86 Stockholm.
Tel 0200-21 21 22, **www.beckers.se**